


Los periféricos

Son los dispositivos que se conectan a la PC y realizan una tarea específica. Pueden ser de entrada –cuando ingresan datos a la PC–, de salida –obtienen datos de la PC– y mixtos –cumplen ambas funciones–.

Periféricos de entrada


Teclado y mouse

Son fundamentales para operar la computadora. En el caso del teclado, la entrada de datos se realiza cada vez que usted presiona una tecla. La orden "viaja" por el cable hasta la computadora y se muestra en el monitor. Con respecto al mouse, cada vez que usted lo mueve "viaja" una instrucción hacia la computadora, y lo mismo ocurre al hacer click. ●



Scanner

Este dispositivo permite pasar imágenes (fotos, dibujos, documentos) del papel al lenguaje de la computadora, para poder modificarlas, guardarlas o imprimirlas. En los scanners convencionales se ubica la imagen sobre una base de vidrio (como en una fotocopiadora) y desde un programa se le da la orden de "escanearla". Luego ésta se reproduce en la pantalla del monitor. ●




Teclado MIDI

Es similar a un órgano electrónico, pero los sonidos que emite se trasladan a la computadora en forma de órdenes que ella puede interpretar. ●



Lectora de CD-ROM

Esta bandeja permite el ingreso de datos provenientes de un CD-ROM. La lectora emite un haz láser que lee las microscópicas variaciones impresas sobre la superficie del disco. ●




Joystick




Se utiliza fundamentalmente en los juegos. La palanca puede moverse en distintas direcciones. Cada movimiento se transmite por el cable hacia la PC; ella lo interpreta y lo traduce al juego. Lo mismo ocurre cuando se presiona alguno de los botones. ●

Cámara digital



Es similar a una cámara convencional, pero en lugar de guardar las imágenes capturadas en un rollo de película, lo hace en un chip. La entrada de datos se realiza cuando se conecta la cámara a la computadora, y, a través de un programa, se trasladan las "fotos" al disco rígido para ser procesadas. ●

Digitalizadora de video



Este dispositivo cumple una función similar al teclado MIDI, pero con imágenes en lugar de música. Le permite conectar una videgrabadora o señal de cable a la PC y "traducir" las imágenes obtenidas para editarlas electrónicamente. ●

